

Fahreranweisung

Wirtschaftliches und umweltbewusstes Fahren.

Immer zu beachten!

Der Kraftstoffverbrauch, die Umweltbelastung und der Verschleiß von Motor, Antriebsstrang und Reifen hängen hauptsächlich von 3 Faktoren ab:

- dem persönlichen Fahrstil
- den individuellen Einsatzbedingungen
- den technischen Voraussetzungen.

Folgende Regeln sollten für ein wirtschaftliches und umweltbewusstes Fahren eingehalten werden:

- **Sofort nach dem Starten losfahren**

Das Warmlaufen lassen des Motors im Stand ist umweltschädlich und verboten. Es schadet auch dem Motor und verkürzt die Lebensdauer.

- **Zügig aber nicht übertrieben Beschleunigen**

Beim Beschleunigen verbraucht ein Fahrzeug den meisten Kraftstoff.

- **Frühzeitiges Hochschalten**

Wer Gänge voll ausfährt, verbraucht unnötig Kraftstoff.

- **Bei großem Leistungsbedarf (Bergfahrt, Überholvorgänge, Autobahnauffahrten)** ist die leistungsbetonte Fahrweise, wenn nötig auch bis zu Nenndrehzahl, dennoch zu empfehlen. Hierdurch werden die Fahrleistung und die Verkehrssicherheit erhöht.

- **Auf den richtigen Reifendruck achten, sonst erhöht sich der Kraftstoffverbrauch und der Reifenverschleiß.**

- **Im Stau, an geschlossenen Bahnschranken und Ampeln mit längerer Rotphase den Motor abstellen.**

In der Praxis bedeutet dies:

- **Zügig fahren und dennoch Kraftstoff sparen durch vorausschauende, dem Verkehr und den Straßenverhältnissen angepasste Fahrweise.**
- **So oft wie nötig mit voller Drehzahl / Leistung fahren, so oft wie möglich mit niedriger Drehzahl / Leistung fahren.**
- **Regelmäßige Kontrollen und Wartungen am Fahrzeug durchführen.**